

CTR104

RO - INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ ȘI SECURITATE

Citite instrucțiunile cu atenție și păstrați-le pentru operațiuni de întreținere.

- ATENȚIE!**
- Se recomandă ca instalarea sistemului de control să fie realizată de către personal tehnic specializat.
 - Nu alimentați elementele componente ale sistemului de control înainte de instalarea completă a acestuia, conform cu indicațiile din prezentă fisa tehnică.
 - Sistemele de control din această serie sunt destinate montării doar în interior.
 - În momentul realizării schemei de conexiuni este foarte important să se respecte specificațiile tehnice din tabelul de mai sus, în mod deosebit puterea maximă admisă pe un canal.
 - În momentul în care schimbăți bateriile telecomenzii nu atingeți inelul colorilor pentru a nu-l afecta sensibilitatea.
 - În momentul în care constatați o reducere a sensibilității inelului colorilor este cazul să schimbați bateriile telecomenzii.

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

- Se realizează conexiunea benzii sau a modulelor cu LED-uri RGB la ieșirea controlerului, în conformitate cu schema de mai jos, în modul anod (plus) comun. Conectați apoi controlerul la sursa de alimentare (12/24V DC).
- Semnificația butoanelor telecomenzii:

1.: Pornit/Oprit.
2.: Inelul colorilor.
3.: Indicator de utilizare a inelului colorilor.
4.: Reglajul străucirii.
5/6.: Reglajul vitezei (-/+).
7.: Selectia programelor.
8.: Selectia zonei de acionare.

- Cele 8 programe rezidente:
 1. Crestere și descreștere lentă, succesiiv, pentru 7 culori.
 2. Culoarea albă, creștere și descreștere lentă.
 3. Roșu / verde / albastru / alb, creștere și descreștere lentă.
 4. Succesiunea rapidă a 7 culorilor.
 5. Roșu creștere și descreștere lentă, urmată de trei flash-uri.
 6. Verde creștere și descreștere lentă, urmată de trei flash-uri.
 7. Albastru creștere și descreștere lentă, urmată de trei flash-uri.
 8. Ciclu menținut în succesiune menținut.
- În primul rând trebuie să realizezi acordul în frecvență dintre telecomanda și controler. Pentru asta, la prima pornire apăsați între 2 și 8 secunde unul dintre butonanele ON ale celor 4 zone de control. Lumina va clipi de 6 ori indicând realizarea acordului. Acest acord apăsați butonul OFF al zonei selectate între 2 și 8 secunde. Lumina va clipi de 6 ori, indicând resetarea codului. Utilizând inelul colorilor, în cadrul oricărui program puteți să interveniți în telecomandă în schimbarea colorilor programelor din acel moment.
- Produsul se livrează în versiunea kit (un controler și o telecomandă). O telecomandă poate lucra cu un număr de 4 controlere prin selecțarea zonelor. Un controler însă poate fi acționat de maximum două telecomenzi. Sistemul memorizează ultima funcție astfel încât la repornire, fără altă comandă, rulează ultimul program dinaintea de oprire.

EN - MOUNTING AND SAFETY INSTRUCTIONS

Read the instructions carefully and keep them for maintenance operations.

WARNING!

- We recommend that the installation of this controller to be performed by technical professional personal.
- Do not turn on the power supply for the components of this controller, before the complete installing of it, in accordance with the indications from the data sheet.
- The controllers from these series are designed to be mounted only in the interior.
- When you realize the connections, it is very important to take care at the indications from the above table, especially at the maximum power for one channel.
- Please don't touch or press the color ring while loading the batteries to protect its sensitivity.
- When you find that the color ring is not sensitive, please change the batteries.

MOUNTING INSTRUCTIONS

- First connect the LED strips or modules to the output of the controller according to the below wiring diagram, with common anode (+) and then connect the power supply (12/24V DC).

b. The meaning of the remote buttons:

1.: On/Off.
2.: Ring of colors.
3.: Indication of using the ring of colors.
4.: Brightness adjustment.
5/6.: Speed adjustment.
7.: Selection of the programs.
8.: Selection of the using area.

c. The 8 resident programs:

1. Dissolvenza in successione per 7 colori.
2. White fade in and out.
3. Red / green / blue / white fade in and out.
4. 7 colors jump.
5. Red fade in and out and jump flash 3 times.
6. Green fade in and out and jump flash 3 times.
7. Blue fade in and out and jump flash 3 times.
8. Auto cycle.

- First have to match the frequency code between the remote and the controller. For that press between 2 and 8 seconds the ON button of the desired zone. The light will flash 6 times, that means the remote is matched in frequency with the controller. To reset the code the procedure is the same with the difference that have to press the OFF button of the zone.

Using the ring of colors in each program you can change and chose the colors.

The delivery pack consists in one controller and one remote. One remote can work with 4 controllers, selecting the zones, but one controller can work with maximum 2 remotes.

The system has the memory function.

IT -ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per la manutenzione.

ATTENZIONE!

- Si raccomanda che l'installazione di questo sistema di controllo sia eseguita da un elettricista qualificato.
- Non alimentare il sistema prima di averne completato l'installazione. Prima eseguire il collegamento al secondario e poi sul primario.
- Queste centraline RGB sono destinate al montaggio esclusivo in interni.
- Seguire rigorosamente i dati tecnici, in particolare la potenza massima di uscita Pout.
- Quando si cambiano le batterie non toccare l'anello dei colori per non influenzare la sua sensibilità.
- Una diminuzione della sensibilità dell'anello dei colori indica che le batterie del telecomando devono essere cambiate.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Collegare per primi le strisce o i moduli LED al secondario della centralina nella modalità anodo (+) comune e poi la centralina all'alimentazione (12/24V DC).

b. Il significato dei tasti del telecomando:

1.: On/Off.
2.: Anello dei colori.
3.: Indicatore anello dei colori.
4.: Regolazione della luminosità.
5/6.: Regolazione della velocità.
7.: Selezione dei programmi.
8.: Selezione della zona di lavoro.

c. Gli 8 programmi memorizzati sono:

- Dissolvenza in successione per 7 colori.
- Dissolvenza per colore bianco.
- Dissolvenza per colore rosso / verde / blu e bianco.
- Successione rapida di 7 colori.
- Red fade in and out and jump flash 3 times.
- Green fade in and out and jump flash 3 times.
- Blue fade in and out and jump flash 3 times.
- Auto cycle.

- Primo luogo è necessario sincronizzare la frequenza tra il telecomando e la centralina. Per fare questo, prima iniziare premendo da 2 a 8 secondi il tasto ON di una delle 4 aree. La luce lampeggerà 6 volte indicando il collegamento raggiunto. Questa operazione dovrebbe essere fatta solo al primo avvio. Per annullare questo collegamento premete il tasto OFF tra i 2 e gli 8 secondi. La luce lampeggerà 6 volte, indicando il reset di codice.

L'uso dell'anello colore all'interno di qualsiasi programma può modificare il colore nel programma attivo.

Il prodotto viene fornito in versione kit (una centralina e un telecomando). Un telecomando può comandare 4 centraline. Una centralina può essere comandata da solo due telecomandi. Il sistema memorizza l'ultima funzione selezionata allo spegnimento.

Prodotul este disponibil în versiunea kit (un controler și o telecomandă). O telecomandă poate lucra cu un număr de 4 controlere prin selecțarea zonelor. Un controler însă poate fi acționat de maximum două telecomenzi. Sistemul memorizează ultima funcție astfel încât la repornire, fără altă comandă, rulează ultimul program dinaintea de oprire.

RU - ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

Прочтите внимательно инструкцию и сохраните ее для операций по уходу.

ВНИМАНИЕ!

- Сообщаем вам, что установка этого контроллера должна производиться специалистом.
- Не подключайте сетевое питание перед тем как включить питание на контроллер.
- Блок питания не должен подключаться до центральной установки.
- Блок питания не должен подключаться к центральной установке.
- Эти контроллеры предназначены для установки только в помещении.
- Соблюдайте технические данные, в частности, максимальная мощность выхода Pout.
- Когда вы меняете батареи пульта дистанционного управления, не трогайте кольцо цветов.
- Если вы заметили снижение чувствительности кольца цветов, замените батареи пульта дистанционного управления.

ИСКЛЮЧЕНИЯ

- Сообщаем вам, что установка этого контроллера должна производиться специалистом.
- Не подключайте сетевое питание перед тем как включить питание на контроллер.
- Блок питания не должен подключаться до центральной установки.
- Блок питания не должен подключаться к центральной установке.
- Эти контроллеры предназначены для установки только в помещении.
- Соблюдайте технические данные, в частности, максимальная мощность выхода Pout.
- Когда вы меняете батареи пульта дистанционного управления, не трогайте кольцо цветов.
- Если вы заметили снижение чувствительности кольца цветов, замените батареи пульта дистанционного управления.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

- Бензил или модули соединяются с выходом контроллера RGB LED, в соответствии с приведенной ниже схемой, в манере аноде (плюс) вместе. Тогда подключите контроллер к источнику питания (12/24 В постоянного тока).

b. Значение кнопок на пульте ДУ:

1.: On/Off.
2.: Színes gyűrű.
3.: Felhasználás indikátor színes gyűrű.
4.: Fényerő.
5/6.: Sebességtartalom (-/+).
7.: Válogatás a programokat.
8.: Meghajtó kijelölése területen.

c. В 8 резидентных программах:

- Рост и медленно снижается последовательно в течение семи цветов.
- Белый цвет, медленный подъем и падение.
- Красный / зеленый / синий / белый, медленный подъем и падение.
- Быстрое чередование семи цветов.
- Красный подъем и падение медленно, а затем три вспышки.
- Зеленый медленный подъем и падение, а затем три вспышки.
- Синий медленный подъем и падение, а затем три вспышки.
- Поддерживается в последовательности указанного цикла.

- Для этого необходимо синхронизировать частоту между пультом дистанционного управления и контроллером. Для этого нажмите и удерживайте кнопку ON в течение 2-8 секунд. На пульте дистанционного управления загорится индикатор красного цвета.

Для сброса необходимо нажать и удерживать кнопку OFF в течение 2-8 секунд. На пульте дистанционного управления загорится индикатор красного цвета.

Использование кольца цветов в любой программе может вмещаться в программы изменения дистанционного управления цветом в то время.

Продукт поставляется в версии набора (контроллер и пульт дистанционного управления). Пульт дистанционного управления может работать с четырьмя путем выбора контроллеров. Контроллер, но может работать до двух пультов дистанционного управления.

Система запоминает последнюю функцию рестарта так без другой команды, выполнив последнюю программу перед остановкой.

Прибор не имеет памяти, поэтому не может помнить последнюю программу, которую он выполнял перед остановкой.

Прибор не имеет памяти, поэтому не может помнить последнюю программу, которую он выполнял перед остановкой.

Прибор не имеет памяти, поэтому не может помнить последнюю программу, которую он выполнял перед остановкой.

Прибор не имеет памяти, поэтому не может помнить последнюю программу, которую он выполнял перед остановкой.

Прибор не имеет памяти, поэтому не может помнить последнюю программу, которую он выполнял перед остановкой.

Прибор не имеет памяти, поэтому не может помнить последнюю программу, которую он выполнял перед остановкой.

Прибор не имеет памяти, поэтому не может помнить последнюю программу, которую он выполнял перед остановкой.

Прибор не имеет памяти, поэтому не может помнить последнюю программу, которую он выполнял перед остановкой.

Прибор не имеет памяти, поэтому не может помнить последнюю программу, которую он выполнял перед остановкой.

Прибор не имеет памяти, поэтому не может помнить последнюю программу, которую он выполнял перед остановкой.

Прибор не имеет памяти, поэтому не может помнить последнюю программу, которую он выполнял перед остановкой.

Прибор не имеет памяти, поэтому не может помнить последнюю программу, которую он выполнял перед остановкой.

Прибор не имеет памяти, поэтому не может помнить последнюю программу, которую он выполнял перед остановкой.

Прибор не имеет памяти, поэтому не может помнить последнюю программу, которую он выполнял перед остановкой.

Прибор не имеет памяти, поэтому не может помнить последнюю программу, которую он выполнял перед остановкой.

Прибор не имеет памяти, поэтому не может помнить последнюю программу, которую он выполнял перед остановкой.

Прибор не имеет памяти, поэтому не может помнить последнюю программу, которую он выполнял перед остановкой.

Прибор не имеет памяти, поэтому не может помнить последнюю программу, которую он выполнял перед остановкой.

Прибор не имеет памяти, поэтому не может помнить последнюю программу, которую он выполнял перед остановкой.

Прибор не имеет памяти, поэтому не может помнить последнюю программу, которую он выполнял перед остановкой.

CTR104

SK - NÁVODY MONTÁŽE A BEZPEČNOSTI

Pozorne prečítajte si a dodržte operácií údržby.

POZOR!

- Odporúčí sa aby nainštalovaní návod na použitie ľad a ich príslušenstvo vykonalo kvalifikovaný elektrikár.
- Pred jej dokončením inštalácie neprispôsňte sieťový prívod. Prvé sekundárne pripojí k ulohe a potom vstúpiť do siete.
- Kŕmidlá tejto súradie sú určené len pre inštaláciu v interiéri v oblastiach s cirkuláciou vzduchu umožňujúcej chladenie.
- Rešpektovať technické údaje, najmä Pout.
- Pri výmeni baterií v dálkovém ovládači dotek barvy kroužku neovlivní čítanie.
- Když vidíte snížení čítavosti kruhu barev vhodných k výmeně baterií v dálkovém ovládači.

MONTÁZNE NÁVODY

a. Benzyl alebo modulov je spojený s výstupom regulátora RGB LED, podľa nasledujúcej schémy, v spôsobe anóde (plus) dohrady. Potom pripojte regulátor k elektrickej sieti (12/24V DC).

b. Význam vzdialenosť tlačidlo:

- On / Off.
- Farba kruhu.
- Indikátor používania farba ring.
- Nastavenie farieb.
- Rýchlosť nastavenia (-/+).
- Výber programov.
- Výber polohy oblasti.

c. 8 rezidenčné programy:

- Rast a pomaly postupne znižovať po dobu siedmich farieb.
- Biela farba, pomaly vzostup a pád.
- Červená / zelená / modrá / biela, pomaly vzostup a pád.

4. Rýchly sled siedmich farieb.

5. Červená vzostup a pád pomaly, nasledovali tri blesky.

6. Zelená pomaly vzostup a pád, nasledovali tri blesky.

7. Modrá pomaly vzostup a pád, nasledovali tri blesky.

8. Udržiavané v poradí, že cyklus.

d. Najprv je nutné výkonal dohodu frekvencie medzi dálkovým ovládačom. K tomu, najprv spustiť stáčiacim 2 až 8 sekundu do jednej z kontrolnych ON zo 4 oblastí. Svetlo bude blikat 6x indikujúcú sa dosiahnuca dohoda. Táto dohoda by mala byť vykonaná iba pri prvom spustení. Pre zrušenie tejto dohody stisk vybranej oblasti medzi 2 a 8 sekund. Svetlo bude blikat 6 krát, čo znamená, reset kód.

Používanie farieb kružok v akomkoľvek programe môžu zasahovať do programov v oblasti zmeny dálkovým ovládačom farieb v tej dobe.

Tento produkt sa dodáva vo verzii Kit (s regulátorom a dálkovým ovládaním). Dálkové ovládanie môže pracovať s číslom 4 výberom regulátorov. Regulátor ale môžu byť prevádzkovávané až do dvoch dálkových ovládačov.

Systém si pamäta posledné funkcie reštart, takže bez ďalšieho príkazu, během posledného programu pred vypnutím.

PL - INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO MONTAŻU

Przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją w celu wykonywania operacji konserwacyjnych.

UWAGA!

- Zaleca się, aby urządzenie być wykonane przez wykwalifikowany personel zasilacza technicznych.
- Ne należy podłączać zasilania sieciowego przed jego kompletnej instalacją. Najpierw należy podłączyć transformator pomocniczy do zadania, a następnie wejść do sieci.
- Transformator z tej serii przeznaczony są do montażu tylko w pomieszczeniach, w miejscach o swobodnym obiegem powietrza, aby umożliwić chłodzenie.
- Rešpektować techniczne údaje, najmä Pout.
- Pri výmeni baterií v dálkovém ovládači dotek barvy kroužku neovlivní čítanie.
- Když vidíte snížení čítavosti kruhu barev vhodných k výmeně baterií v dálkovém ovládači.

INSTRUKCJA MONTAŻU

a. benzyl lub moduły łączys z wyjściem regulatora RGB LED, zgodnie z poniższym schematem, w anodzie sposób (plus) razem. Następnie należy podłączyć kontroler do zasilania (12/24V DC).

b. Znaczenie przycisków pilota zdalnego sterowania:

- 1: Włączanie / wyłączanie.
- 2: Boje ring.
- 3: Indykator użycia boje prsten.
- 4: Podawanie światło.
- 5/6: Wybór programów.
- 7: Wybór programów.
- 8: Wybór programów.
- 8: Wybór programów.

c. 8 rezidentní programy:

- Programy rezydentní, 8:
1. Rozwój i powoli zmniejsza się kolejno dla siedmiu kolorów.
2. Kolor biały, powolny wzrost i spadek.
3. Czerwony / żółty / niebieski / biały, powolny wzrost i spadek.
4. Szybki następstwo siedmiu kolorach.
5. Czerwony wzrost i spadek powoli, a następnie trzech błysków.
6. Zielona powolny wzrost i spadek, a następnie przez trzy błyski.
7. Niebieski powolny wzrost i spadek, a następnie przez trzy błyski.
8. Utrzymuje się w ciągu wspomnianego cyklu.

d. Po pierwsze trzeba wykonać umowę o częstotliwości pomiędzy pilotem. Aby to zrobić, należy najpierw uruchomić nastawni 2 do 8 sekund jeden z kontrolą ON z 4 obszarów. Lampka zacznie migać 6 razy wskazującą porozumienie zostanie osiągnięte. Umowa na powinna być wykonywana tylko przy pierwszym uruchomieniu. Aby anulować niniejszej Umowy następuje wybór obszaru między 2 i 8 sekund. Lampka zacznie migać 6 razy, podając kod resetowania. Korzystanie z pierścienia koloru w dowolnym programie może interweniować w odległych programów zmian kolorów kontrola w czasie.

Produkt jest dostarczany w wersji Kit (kontrolerem i pilotem). Pilot może pracować z numerem 4 przy wyborze kontrolerów. Kontroler ale można obsługiwać do dwóch pilotów.

System zapamiętuje ostatnią funkcję restartu więc bez innego polecenia, uruchamiając ostatni program przed zatrzymaniem.

SB - UPUTSTVA ZA MONTAJKU I SIGURNOST

Pажљivo прочитајте упутства и сачувавајте их ради одржавања.

ПАЖЉАВА!

- Preporučjuje se da se instalacija vršiš PCU i nivnijot, dopolnitelni priber do bide izvršena od strana na kvalifikovan električar.
- Ne mojte da povesezete mrežni napajanje pre nego što je kompletne instalacije. Prvo povesezavate sredje.
- Transformator sa tej serije je namenjen za upravljanje samo u zatvorenom prostoru u oblastima sa slobodno cirkulaciju vazduha.
- Khramilnice iz ove serije su namenjeni za upravljanje samo u zatvorenom prostoru u oblastima sa slobodno cirkulaciju vazduha.
4. Strogo tehnične podatci, posebno u maksimalnom put.
5. Kada menjavate baterije u daljinском dodir vrstvene boje ne utice na osjetljivost.
6. Kada vidite smanjivanje občutljivosti melodijske barvah, primernih baterij so sprememb za promene na baterijate na daljinskih upravljalnik.

UPUTSTVA ZA MONTAJKU

a. benzyl lub moduły łączys z wyjściem regulatora RGB LED izladow kontrolerem z shemom spodaj, na nadin anodo (plus) skupaj. Zatim priključite kontroler sa napajanjem (12/24V DC).

b. Znaczenie gumbov daljinskog upravljalnika:

- 1: Uključivanje / isključivanje.
- 2: Boje ring.
- 3: Indikator užycia boje prsten.
- 4: Podawanie światło.
- 5/6: Wybór programów.
- 7: Wybór programów.
- 8: Wybór programów.
- 8: Wybór programów.

c. Na 8 rezidentní programu:

1. Rast i polako opada sucesivno za sedam boja.
2. Bela boja, spor upost i pad.
3. Červena / zelená / plava / bela, spor rast i pad.
4. Razmazima od sedam boja.
5. Črvena Riva And Falil polako, a zatim tri treptaja.
6. Zeleni spor upost i pad, a zatim tri treptaja.
7. Blje spust i pad, a zatim tri treptaja.
8. Odričavanje u nizu saind cyklusa.

d. Prvo morate izvršiti ugovor frekvencije između daljinskog upravljalca. Da biste to učinili, najpre začeti pritisnite 2 do 8 sekundi jedna od nadzora ON obmoći. 4. Ljuka utripa 6-krat, kar znači da dogovor je postignut.

5. Červena uspon i pad počasi, nato pa utripa. 6. Zeleni počasen vzpon i padec, sledijo tri utripa.

7. Modro počasen vzpon i padec, sledijo tri utripa.

8. Vzdržujejo v zaporedju omenjeni ciklus.

d. Najpre morate opraviti dogovor frekvencije med daljinskim upravljalnikom. Če želite to narediti, najpre začeti pritisnite 2 do 8 sekundi jedna od nadzora ON obmoći. 4. Ljuka utripa 6-krat, kar znači da dogovor je postignut. Ta sporazum bi bilo treba storiti le ob prem zagoru. Za preklic tega sporazuma pritisnimo na izbranem obmoju med 2 in 8 sekund. Ljuka utripa 6-krat, kar kaže kdo za ponastavitev.

5. Červena uspon i padec, prosledeno so tri udari. 6. Zeleni spor upost i padec, prosledeno so tri udari. 7. Modro počasen vzpon i padec, sledijo tri utripa.

8. Vzdržujejo v zaporedju omenjeni ciklus.

d. Najpre morate opraviti dogovor frekvencije između daljinskog upravljalca. Da biste to učinili, prvo početi pritisnite 2 za 8 sekundi jedna od nadzora ON obmoći. 4. Ljuka utripa 6-krat, kar znači da dogovor je postignut. Ta sporazum bi bilo treba storiti le ob prem zagoru. Za preklic tega sporazuma pritisnimo na izbranem obmoju med 2 in 8 sekund. Ljuka utripa 6-krat, kar kaže kdo za ponastavitev.

5. Červena uspon i padec, prosledeno so tri udari. 6. Zeleni spor upost i padec, prosledeno so tri udari. 7. Modro počasen vzpon i padec, sledijo tri utripa.

8. Vzdržujejo v zaporedju omenjeni ciklus.

d. Prvo morate izvršiti ugovor frekvencije između daljinskog upravljalca. Da biste to učinili, prvo početi pritisnite 2 za 8 sekundi jedna od nadzora ON obmoći. 4. Ljuka utripa 6-krat, kar znači da dogovor je postignut. Ta sporazum bi bilo treba storiti le ob prem zagoru. Za preklic tega sporazuma pritisnimo na izbranem obmoju med 2 in 8 sekund. Ljuka utripa 6-krat, kar kaže kdo za ponastavitev.

5. Červena uspon i padec, prosledeno so tri udari. 6. Zeleni spor upost i padec, prosledeno so tri udari. 7. Modro počasen vzpon i padec, sledijo tri utripa.

8. Vzdržujejo v zaporedju omenjeni ciklus.

d. Prvo morate izvršiti ugovor frekvencije između daljinskog upravljalca. Da biste to učinili, prvo početi pritisnite 2 za 8 sekundi jedna od nadzora ON obmoći. 4. Ljuka utripa 6-krat, kar znači da dogovor je postignut. Ta sporazum bi bilo treba storiti le ob prem zagoru. Za preklic tega sporazuma pritisnimo na izbranem obmoju med 2 in 8 sekund. Ljuka utripa 6-krat, kar kaže kdo za ponastavitev.

5. Červena uspon i padec, prosledeno so tri udari. 6. Zeleni spor upost i padec, prosledeno so tri udari. 7. Modro počasen vzpon i padec, sledijo tri utripa.

8. Vzdržujejo v zaporedju omenjeni ciklus.

d. Prvo morate izvršiti ugovor frekvencije između daljinskog upravljalca. Da biste to učinili, prvo početi pritisnite 2 za 8 sekundi jedna od nadzora ON obmoći. 4. Ljuka utripa 6-krat, kar znači da dogovor je postignut. Ta sporazum bi bilo treba storiti le ob prem zagoru. Za preklic tega sporazuma pritisnimo na izbranem obmoju med 2 in 8 sekund. Ljuka utripa 6-krat, kar kaže kdo za ponastavitev.

5. Červena uspon i padec, prosledeno so tri udari. 6. Zeleni spor upost i padec, prosledeno so tri udari. 7. Modro počasen vzpon i padec, sledijo tri utripa.

8. Vzdržujejo v zaporedju omenjeni ciklus.

d. Prvo morate izvršiti ugovor frekvencije između daljinskog upravljalca. Da biste to učinili, prvo početi pritisnite 2 za 8 sekundi jedna od nadzora ON obmoći. 4. Ljuka utripa 6-krat, kar znači da dogovor je postignut. Ta sporazum bi bilo treba storiti le ob prem zagoru. Za preklic tega sporazuma pritisnimo na izbranem obmoju med 2 in 8 sekund. Ljuka utripa 6-krat, kar kaže kdo za ponastavitev.

5. Červena uspon i padec, prosledeno so tri udari. 6. Zeleni spor upost i padec, prosledeno so tri udari. 7. Modro počasen vzpon i padec, sledijo tri utripa.

8. Vzdržujejo v zaporedju omenjeni ciklus.

d. Prvo morate izvršiti ugovor frekvencije između daljinskog upravljalca. Da biste to učinili, prvo početi pritisnite 2 za 8 sekundi jedna od nadzora ON obmoći. 4. Ljuka utripa 6-krat, kar znači da dogovor je postignut. Ta sporazum bi bilo treba storiti le ob prem zagoru. Za preklic tega sporazuma pritisnimo na izbranem obmoju med 2 in 8 sekund. Ljuka utripa 6-krat, kar kaže kdo za ponastavitev.

5. Červena uspon i padec, prosledeno so tri udari. 6. Zeleni spor upost i padec, prosledeno so tri udari. 7. Modro počasen vzpon i padec, sledijo tri utripa.

8. Vzdržujejo v zaporedju omenjeni ciklus.

d. Prvo morate izvršiti ugovor frekvencije između daljinskog upravljalca. Da biste to učinili, prvo početi pritisnite 2 za 8 sekundi jedna od nadzora ON obmoći. 4. Ljuka utripa 6-krat, kar znači da dogovor je postignut. Ta sporazum bi bilo treba storiti le ob prem zagoru. Za preklic tega sporazuma pritisnimo na izbranem obmoju med 2 in 8 sekund. Ljuka utripa 6-krat, kar kaže kdo za ponastavitev.

5. Červena uspon i padec, prosledeno so tri udari. 6. Zeleni spor upost i padec, prosledeno so tri udari. 7. Modro počasen vzpon i padec, sledijo tri utripa.

8. Vzdržujejo v zaporedju omenjeni ciklus.

MK - UPUTSTVA ZA MONTAJKU I BEZBEDNOST

Прочитајте ги упатствата внимателно и зачувавајте ги за понатамошни операции за одржување.

ПОЗОР!

- Preporučuju se da se instalacija vršiš PCU i nivnijot, dopolnitelni priber do bide izvršena od strana na kvalifikovan električar.
- Ne priključite na omrežno napajanje pred dokončanje namestive. Najpre priključite srednjo obremenitev omrežja in nato župan.
- Transformatori te serije so namenjen